

## MAGNET RUBBER STRIPE のお取り付け

1. ストライプは運送中丸めてあります。ご使用前にお湯に浸して巻き癖を取ってください。便法は晴れた日なら平面に置いて10分ほど直射日光に曝すことで巻き癖が取れます。
2. ストライプを貼り付けるボンネット表面は常にきれいにしてください。汚れが咬みますと、塗装を傷つけたり、ストライプがしっかり貼り付きません。洗車時 ストライプは一旦外すことをお奨めします。
3. ストライプをウインドウォッシャーノズルの外縁に沿って貼り付けます。ストライプの上下をボディのラインでご確認ください。ストライプは One/Cooper、 S 用に予め裁断してあります。最前部はボディに合わせて最初少々丸めて癖を付けると隙間がありません。

下図は装着状態を示します。



### 注記

本品の製造者 [www.ministripes.com](http://www.ministripes.com) および販売業者は、本品の使用によるダメージには責任を負いません。