

MINI ロゴ入り CVT用レーシングペダル 取り付け説明書

必要工具

電気ドリル、4.8mm ドリルビット、ハンマー、ポンチ、プラスドライバー、油性ペン等

お買いあげありがとうございます。最新の CNC 技術で3次元加工した MINI 専用 ビレットレーシングペダルです。サーキット等での使用を含め、安全性の観点から、ビス止めを採用しております。ペダルの取り付けは、穴開け加工を必要としますが、安全第一ですので、以下の要領で、しっかり取り付けさせていただきますよう、お願いします。

1. 純正のゴムのカバーを一車のブレーキペダルから外します。
2. ブレーキペダルの取り付け： 車のブレーキペダルの金属ペダル面に、マスキングテープ等の紙テープを張ります。次に、レーシングペダルをあてて、レーシングペダルの3カ所の取り付け穴位置が、ビス止めしても車の金属ペダルのステーに干渉しない位置を選んで位置決めして、油性ペン等で、貼り付けた紙テープにマーキングしてください。ドリル開孔位置となります。
3. マーキング位置にポンチ穴を打ち付けます。4.8mm のドリルビットを使用して、電気ドリルでペダルに3カ所開孔します。細めのドリルビットで最初に開孔し、徐々に太めのドリルビットで孔を拡大すると、比較的容易に開けられます。開口後キットに付属のビスを付属の6角レンチを使用して締め付けレーシングペダルを取り付けます。緩まぬよう締め付けてください。
4. アクセルペダルの取り付け： 車のアクセルペダルに、レーシングペダルを当てます。ビス2本でレーシングペダルを取り付けます。ペダルの材質は柔らかいので、錐でガイド孔を開けてそれに合わせてビスをねじ込んでください。

最後に緩みがないか、干渉物はないか確認します。

取り付け時、適切に締め付けてあれば、緩むことはありませんが、万が一ということもございますので、ご使用後適宜、必要に応じて巻き閉めしてください。

使用上のご注意

滑り止めの無いゴム底、サンダル類の履き物で特に底に水分や、油分が付着していると、ペダルが滑って思わぬ操作ミスをすることがあります。運転には滑り止めの付いた適切な履き物をご使用ください。本製品を使用して、ペダルスリップでいかなる運転上の不都合が生じましても、生産者および販売者は免責とさせていただきます。

生産国 英国 材質 アルミニウム

輸入元 アムコジャパン 電話 0468-73-9646